SEQUENTIAL PORT

Fuel Injectors

| Hot in On and START |

Power
Distribution
Schematics

H7 FUEL
INJ
H6 Fuse
15 A

Junction
Block –
Underhood
(Bottom)

0.5 PNK | 639

C5 ⋎ C112

0.5 PNK | 639

S109

△
II
OBD II

| 0.5 PNK | 639 | 0.5 PNK | 639 | 0.5 PNK | 639 | 0.5 PNK | 639 | 0.5 PNK | 639 | 0.5 PNK | 639 |

A | Fuel Injector 1
B

A | Fuel Injector 2
B

A | Fuel Injector 3
B

A | Fuel Injector 4
B

A | Fuel Injector 5
B

A | Fuel Injector 6
B

0.5 BLK | 1744   0.5 LT GRN/BLK | 1745   0.5 PNK/BLK | 1746   0.5 LT BLU/BLK | 844   0.5 BLK/WHT | 845   0.5 YEL/BLK | 846

79   73 | C1   42 | C2   46   47   43 | C1

Fuel
Injector 1
Control

Fuel
Injector 2
Control

Fuel
Injector 3
Control

Fuel
Injector 4
Control

Fuel
Injector 5
Control

Fuel
Injector 6
Control

Powertrain
Control
Module
(PCM)

| CONN ID |
| C1=80 BLU |
| C2=80 CLR |